

# Схема расположения монтажных ворот в зоне проведения погрузочно-разгрузочных работ (ПРР) на территории МВЦ «Крокус Экспо»



- 5 зал – монтажные ворота № 16, 17, 18
- 6 зал – монтажные ворота № 44, 45, 46
- 7 зал – монтажные ворота № 37, 38, 39, 40, 41
- 8 зал – монтажные ворота № 21, 22, 23, 24, 25
- 11 зал – монтажные ворота № 26 (лифт 1), 27 (лифт 2), 28 (лифт 3), 29 (лифт 4)

Условные обозначения

- Зона проведения ПРР
- Монтажные ворота
- Въезд/выезд\*

\*Возможно изменение движения в зависимости от загруженности Зоны проведения ПРР

